

02 9445 V01	SG / 8 mbar H+K / Heizteil	06 6071 V09	EG – EE Standherd "Prima"
05 9718 V02	SG(0) 8 mbar Einbauherd	02 9447 V10	FG / 50 mbar H+K / Heizteil
02 1936 V03	SG(W) 8 mbar Einbauherd	02 6503 V11	FG / 50 mbar Standherd "Primus"
06 8180 V04	SG / 8 mbar Standherd "Prima"	02 8711 V12	FG / 50 mbar Standherd mit Zündbrenner
02 9446 V05	EG – EE H+K / Heizteil	06 7659 V13	FG 28 /37 mbar Standherd "Primus"
02 6502 V06	SG / EG – EE Standherd "Primus"	05 2418 V14	FG / 50 mbar Einbauherd
02 8708 V07	EG / 20 mbar Standherd mit Zündbrenner	02 7857 V15	FG 28 / 37 mbar Einbauherd
02 1937 V08	EG – EE Einbauherd	06 8181 V16	FG / 50 mbar Standherd "Prima"