

- 1) 02 5334
- 2) 02 5332


Aufstellanweisungen:  
 51 1497 (D,GB,F,I,NL)  
 51 1674 (D,I,S,DK,N,SF)


Gebrauchsanweisungen:  
 51 1498 (D,GB,F,I,NL)  
 51 1675 (D,I,S,DK,N,SF)  
 51 1684 (F)

Programmtabellen:  
 51 1499 (D,GB,F,I,NL)  
 51 1634 (D,I,S,DK,N,SF)


- 3) 05 3745 bis FD 6403  
 05 4644 ab FD 6404

- 4) einschl. 05 4644









- 1) 11 3216
- 2) 04 2309
- 3) 02 5350
- 4) 05 3755
- 5) 05 3756

- 6) 11 3218  
 D1. A1  
 bis FD 6509  
 N1. SF1. F1. I1  
 bis FD 6602  
 für Motor 1 BV 5550  
 11 3225  
 D1. A1  
 ab FD 6510  
 N1. SF1. F1. I1  
 ab FD 6603  
 für Motor 1 BV 5565

- 14 0379  
 D1. A1  
 bis FD 6509  
 N1. SF1. F1. I1  
 bis FD 6602  
 14 0371  
 D1. A1  
 ab FD 6510  
 N1. SF1. F1. I1  
 ab FD 6603

