




Gebrauchsanweisung
52 3972
(de)
52 3973
(en,fr,nl,it,es,el)
Montageanleitung
51 7955
(de,en,fr,nl,it,es,el)
Tips und Rezepte
52 2909
(de)
Tips und Rezepte
52 3564

Zubehör:

Bratrost engmaschig
Z1440X0


Bratrost gekröpft
Z1430X0

Backblech Alu
Z1330X0


Backblech Email
Z1340X0

Z1510X0
Bratenblech
Z1510X1
Brotbackstein
Z1910X0
Grillpfanne u. Bratrost
Z1230X0
Nachrüstsatz Clou/Kat.
Z1740X0
Nachrüstsatz Clou4/Kat.
Z1750X0
Auflaufform
Z1270X0


Nachrüstsatz Fünkuhr
Z1980X0



- 1) 17 3467
V01
17 3312
V02
17 3336
V03
- 2) 17 3466
V01
17 3311
V02
17 3335
V03
- 3) 15 9900
V01
15 9910
V02
15 9917
V03



- 1) 02 6593
- 2) 17 2643
- 3) 17 2644
- 4) 17 2926
- V01
- 17 2895
- V02
- 17 2958
- V03
- 5) 17 2646
- 6) 17 2765
- 7) 35 5633
- V01
- 35 5647
- V02
- 35 5679
- V03



- 1) — — —
- 2) 09 6825
kompl.
- 3) 16 0916
- 4) 15 5033
- 5) 17 2647