





Gebrauchsanweisung

52 5121 – de
52 5122 – fr
52 5123 – en
52 5124 – nl
52 5125 – it
52 5126 – es
52 5127 – sv
52 5131 – da
52 5133 – fi
52 5134 – no
52 5135 – el
52 5136 – ru
52 5137 – pl
52 5141 – pt
52 5142 – tr

1) 18 4150
2) 43 2871
Zusätzlicher Umbau-
satz
Ventileinheit
43 2972 + Winkel-
verschraubung
(nur bis FD7912
erforderlich)
42 0370

05 6317
Teststreifen
Wasserhärte





- 1) 17 4516
 2) Umbausatz
 Ventileinheit
 43 2972
 + neue Bedienein-
 heit mit bestellen
 43 2871
 + bis FD7912
 Winkelschrau-
 bung
 42 0370

