





Sonderzubehör
Blatt 6.9.10



Achtung:
 *Electronic-Einschub nur komplett auswechseln.
 Dabei ist die Notstrom-Platine YL4* aus dem
 defekten Gerät wieder zu verwenden.
 Defekten Einschub an ZKD-T 12 einsenden.

