








Mat. - Nr. - Konstante
3740



TECHNICAL DATA/DADOS TECNICOS			
V01, V02, V03, V04			
Compressor/Compressor/Compressor	Embraco		
Type/Tipo/Tipo	FFV8,5HAK		
Förderleistung/Delivery/Potência de saída/h			
Anlaufstrom/Starting current/Corrente de Partida	A		
Widerstand/Resistance/Resistência/	Ohm		
	Hi/aux.		
Thermostat/Termostato	Mecanic		
Type/Tipo			
Position/Posição			
Schaltwerte/Acma kapama degerleri	..ein/acma °C		
Valeurs de commutation/Valor de comutação	..aus"/kapama		
(..abtaven' od)	..alarm'		
Füllmenge/Fill. quantily/ Quantidade de enchimento	g	220*	
Anschlusswert/Comm. load/Potência de comutação	W	*	
Heizung/Heater/Resistência			
Widerstand/Resistance/Direnc	Ohm		
Leistung/Power/Potência	W		
Ventilador/Blower/Ventilador			
Widerstand/Resistance/Resistência	Ohm		
Magnetventil/Magnetic valve/Válvula magnética			
Widerstand/Resistance/Resistência	Ohm		
Spannung/Voltage/Tensão	V		
Temp.Reyler/Thermostat/Relê temperatura			

* Siehe Typenschild/Mamul etiketine bakiniz/Ver dados do compressor

Pos.	V01, V03	V02, V04, V05		
1	14 3401	14 3402		
2	49 2151	49 2152		
3	18 6161	18 6161		
4	18 6176	18 6176		
5	43 4307	43 4307		
6	41 7902	41 7902		
7	18 6154	18 6154		
8	48 3943	48 3943		
9	48 3944	48 3944		
10	48 3923	48 3923		
11	18 6243	18 6243		
12	18 8494	18 8494		
13	21 8072	21 8072		