


SIEMENS

CLUB RM 816 0 BLAU/BLEU/BLUE
 RM 816 1 WEISS/WHITE/BLANC
 RM 816 3 ROT/RED/ROUGE
 RM 816 5 SILBER-GRAU
 SILVER-GREY
 ARGENT-GRIS

STEREO-
 RADIORECORDER
 RADIO RECORDER
 STEREO
 RADIO
 ENREGISTREUR
 STEREO

Pos. Item Pos.	Ident-Nr./PG/APE Ident-No/PG/Quantity N° d'ident/GP/Quant.	Bezeichnung	Designation Désignation
	43 0034	Austauschgerät RM8161 Ausführung II mit Fremd- strombuchse ELEKTRISCHE TEILE Leiterplatten f. Recorder (Audio) 78 0939/34 72 6833/20 f. Regler (Lautstärke/Klang) 72 6880/06 f. LED-Anzeige 72 6881/05 Drehko 75 1855/09 *) 75 3565/19 *) *) wahlweise 72 6841/02 Mikrofon 78 1117/33 Laufwerk kpl. Lautsprecher 78 0936/05 5 W 4 Ohm 75 1859/04 3 W 4 Ohm  A/W 72 6827/02	exchange apparatus appareil d'échange Version II with stray currentjack Modelle II avec douille courant parasite ELECTRICAL PARTS PIECES ELECTRIQUE Printed-circuit boards Plaquettes à circuit imprime f. controls (volume/tone) p. réglages (volume/son) f. LED-indication p. indication LED variable capacitor condensateur variable power transformer transformateur secteur microphone drive mechanism cpl. mecanisme d'entrainement cpl. loudspeaker/haut-parleur record/play réception/lecture
S1	72 6827/02		
S2	72 6828/06	Tape/Radio/Sleep	
S3	72 6839/02	Mono/Stereo/Wide	
S4	72 6876/06	AM/FM	SW/LW
S5	72 6829/01	Beat/Cut	
S6	72 6837/02	Bandwahl 	tape selection selection de bande
VR102	72 8497/01	1 K Pilot	
VR101	72 6856/01	10 KOhm Kanal	
VR301	72 6834/02	100 KOhm Balance	

SIEMENS

CLUB RM 816 0 BLAU/BLEU/BLUE
 RM 816 1 WEISS/WHITE/BLANC
 RM 816 3 ROT/RED/ROUGE
 RM 816 5 SILBER-GRAU
 SILVER-GREY
 ARGENT-GRIS


STEREO-
 RADIORECORDER

Pos. Item Pos.	Ident-Nr./PG/APE Ident-No/PG/Quantity N° d'ident/GP/Quant.	Bezeichnung	Designation Désignation
VR302, 303	72 6835/03	2 x 20 kOhm	
VR304, 305	72 6836/03	Klang 50 KOhm Lautstärke	tone/son volume
			
	72 8476/01	SW-Antenne	
	72 8485/01	LW	
	72 8486/01	MW	
	72 8487/01	18 µH	
	72 8488/01	25 µH	
	72 8484/02	Löschoscillator	erase oscillator oscillateur d'effacement
	72 8478/01	AM	
	72 8479/01	FM	
	72 8480/01	FM	
	72 8481/01	FM	
	72 8482/01	FM	
	72 6869/01	AM	
	72 8483/01	Ceramicfilter	
	75 1852/01	Ferritantenne	ferrite antenna/antenne ferrite
			
IC1	72 5157/06	LA 3361	
IC2	72 6822/03	TA 7658 P	
IC3	72 4825/08	LA 4182	
			
Q101, 104	71 0139/02	2 SC 930 D	
Q102, 106	71 0303/02	2 SC 930 C	
Q301	71 2238/01	2 SC 536 E	
Q302	71 2785/01	2 SC 536 F	

SIEMENS

CLUB RM 816 0 BLAU/BLEU/BLUE
 RM 816 1 WEISS/WHITE/BLANC
 RM 816 3 ROT/RED/ROUGE
 RM 816 5 SILBER-GRAU
 SILVER-GREY
 ARGENT-GRIS

STEREO-
 RADIORECORDER

Pos. Item Pos.	Ident-Nr./PG/APE Ident-No/PG/Quantity N° d'ident/GP/Quant.	Bezeichnung	Designation Désignation
Q108	72 8491/01	ED 1602 E	
Q303	72 8491/01	ED 1702 N	
			
D101-410	70 6829/03/5	1 N 4148	
D103	72 8493/01/2	1 S 2638 AFC	
D104-204	71 1085/01/2	1 N 60 (Paar)	
D3	72 6864/01	SD 116	
D309-412	72 8492/01/2	CDG 24	
D302	72 6823/01	6.8 V 500 MW	
D303-306	72 3081/01	1 N 4002 G1	
			
LED1-8	72 6838/01	SEL 1120 R rot	red/rouge
			
TC1,4	72 6857/01	20 pF	
TC2,3	72 6858/01	10 pF	
		MECHANISCHE TEILE	MECHANICAL PARTS PIECES MECANIQUE
	72 6877/01/2	Halter f. Antenne	holder f. antenna support p. antenne
		Buchsen	Sockets/Douilles
	72 6830/01	f. Microfon	microphone
	72 6831/03	f. Stereo-Kopfhörer	f. Stereo-head phone p. récepteur Serre-tête Stereo
	72 6832/03	DIN 5polig	5pin/pôle
	72 8475/03	f. Netz (DC 9 V)	power/secteur

SIEMENS

CLUB RM 816 0 BLAU/BLEU/BLANC
 RM 816 1 WEISS/WHITE/BLANC
 RM 816 3 ROT/RED/ROUGE
 RM 816 5 SILBER-GRAU
 SILVER-GREY
 ARGENT-GRIS

STEREO-
 RADIORECORDER

Pos. Item Pos.	Ident-Nr./PG/APE Ident-No/PG/Quantity N° d'ident/GP/Quant.	Bezeichnung	Designation Désignation
	73 0433/01	Buchsenplatte schwarz	socket board black plaque à douilles noir
	75 1856/05	Netzschnur	power cord/cordon secteur
		Batterieanschluß	battery connecting branchement de batterie
	72 6842/01/2	(-)	
	72 6843/01/2	(+/-)	
		GEHÄUSE- UND EINBAUTEILE	CABINET AND MOUNTING PARTS PIECES DE BOITIER ET DE MONTAGE
		Gehäuse-Vorderteil	cabinet-front ébénisterie-partie anterieure
	78 1363/15	blau	blue/bleu
	78 1364/15	weiß	white/blanc
	78 1365/15	rot	red/rouge
	78 1115/09	silber	silver/argent
		Gehäuse-Rückteil	cabinet-rear part ébénisterie-partie derriere
	78 1366/12	blau	blue/bleu
	78 1367/12	weiß	white/blanc
	78 1368/12	rot	red/rouge
	78 0933/12	grau	grey/gris
		Deckel f. Batteriefach	Cover f. battery compartment Couvercle p. boîtier de batterie
	78 1449/02	blau	blue/bleu
	78 1369/02	weiß	white/blanc
	78 1370/02	rot	red/rouge
	75 1857/02	grau	grey/gris
		Deckel f. Cassettenfach	Cover f. cassette compartment Couvercle p. casier cassette
	75 3188/04	blau	blue/bleu
	75 3189/05	weiß	white/blanc
	75 3190/04	rot	red/rouge
	75 2400/03	grau	grey/gris

SIEMENS

CLUB RM 816 0 BLAU/BLEU/BLUE
 RM 816 1 WEISS/WHITE/BLANC
 RM 816 3 ROT/RED/ROUGE
 RM 816 5 SILBER-GRAU
 SILVER-GREY
 ARGENT-GRIS

STEREO-
 RADIORECORDER

Pos. Item Pos.	Ident-Nr./PG/APE Ident-No/PG/Quantity N° d'ident/GP/Quant.	Bezeichnung	Designation Désignation
	72 6845/01/2	Bolzen f. Cassettendeckel	bolt f. cassette cover boulon p. couvercle cassette
	78 0935/08	Tragegriff	carrying handle/poignée
		Halter f. Tragegriff	holder f. carrying handle support p. poignée
	72 6853/01/2	links	left/à gauche
	72 6921/01/2	rechts	right/à droite
	73 0434/01/2	Halter f. Antenne	holder f. antenna support p. antenne
		Schriftzug	typed strip/inscription
	72 6855/01	"Siemens"	
	75 1979/01	"Club 816"	
	72 6852/02	Frontlinse f. Zählwerk	front lens f. counter lentille frontal p. compteur
	780938/02	Skala mit Fenster	dial with window cadran avec fenêtré
	72 6846/01	Zeiger	indicator/aiguille
	72 6851/01/2	Seilscheibe	cord disk/rondelle de câble
	72 6844/01	Abstimmachse	tuning shaft/axe d'accord
		Knopf	Knob/Bouton
	72 6847/01	f. Balance/Tone/Volume	
	72 6848/01	f. Abstimmung	f. tuning/f. réglage
	72 6849/01	f. Mode/Tape	
	72 6850/01	f. FM/MW	LW/SW
	78 0934	Gitter f. Lautsprecher	grid f. loudspeaker grille p. haut-parleur
		Gehäusefront f. Lautsprecher	front cabinet f. loudspeaker face avant du boîtier p. haut-parleur
	75 3008	links	left/à gauche
	75 3009	rechts	right/à droite
	78 0937	Teleskopantenne	telescopic antenna antenne télescopique


SIEMENS

CLUB RM 816 0 BLAU/BLEU
RM 816 1 WEISS/WHITE/BLANC
RM 816 3 ROT/RED/ROUGE
RM 816 5 SILBER-GRAU
SILVER-GREY
ARGENT-GRIS

STEREO-
RADIORECORDER

Pos. Item Pos.	Ident-Nr./PG/APE Ident-No/PG/Quantity N° d'ident/GP/Quant.	Bezeichnung	Designation Désignation
	53 5064/00	Service-Druckschrift	Service booklet Brochure service
	53 0246/00	Bedienungsanleitung	Operating Instructions Instructions de service

LAUFWERKTEILE
DRIVE MECHANISM PARTS
PIECES MECANISME D'ENTRAINEMENT



RM 816