




Gebrauchs- und
Montageanweisung
52 4022

Lackstift sepiaweiß
31 0351

1) 21 0493
V02
375W/12,8h
21 0497
V03
450W/10,6h
21 0500
V04
525W/9h
21 0507
V05, V06
600W/8h

Zubehör:

Einbau-Raum-
temperaturregler
2NF1881
2NF1882
2NF9810-1

Zusatzheizung
2NF9110
2NF9111

Int. Aufladesteuerung
2NR9586