




Gebrauchsanweisung
58 5956

(de)

Kochbuch

58 4760

(de)

Kochbuch

58 5532

(de)

Zubehör:

Dampfgarer

N8640X2

Bratrost engmaschig

Z1440X0

Bratrost gekröpft

Z1430X0

Backblech Alu

Z1330X0

Backblech Email

Z1340X2

Bratenblech

Z1510X2

Brotbackstein

Z1910X0

Grillpfanne u. Bratrost


Z1230X2


Nachrüstset Clou4/Kat.


Z1750X0

Auflaufform

Z1270X2







- 1) 15 5033
- 2) 48 3856
kompl.
- 3) 41 8562