




Gebrauchsanweisung
51 7681
(D,GB,F,NL,I,E)

Befestigungssatz
03 1612

Zubehör:

Back– und Bratrost
gekröpft
Z1400X1

Back– und Bratrost
engmaschig
Z1410X1


Grillpfanne
Z1200X1

Backblech emailliert
Z1310X1



Backblech Alu
Z1300X1


Brotbackstein
Z1910X0

Bratenblech
Z1510X0



1) 15 3217
2) 15 3218





1) 08 4701
kompl.

