




Gebrauchsanweisung
58 4744
(de)

Montageanleitung
51 7955
(de,en,fr,nl,it,es,el)

Zubehör:

Dampfgarer
N8640X2

Back- u. Bratrost-
engmaschig
Z1440X0

Back- u. Bratrost
geköpft
Z1430X0

Backblech Alu
Z1330X0

Backblech Email
Z1340X2

Bratenblech
Z1510X2

Brotbackstein
Z1910X0


Universalpfanne u.
Bratrost


Z1230X2

Auflaufform


Z1270X2

Grilleinrichtung 2,7kW
Z1130X0





- 1) 15 4762
- 2) 15 4763
- 3) 17 1615



1) 15 4779