


VS71129SS/03 – D1, carmesinrot
 VS71119/02 – D2, samtbraun
 VS71119/03 – D3, samtbraun
 VS71136FF/03 – F1, weiß

VS71136FF/05 – F2, weiß
 VS71119SS/05 – D4, carmesinrot
 VS71143FF/05 – F3, weiß
 VS71143FF/06 – F4, weiß



Gebrauchsanweisungen


51 4653
 D1
 51 5552
 D2
 51 5552
 F1, F2, D4
 (de, en, fr, it, nl, da, no, sv,
 fi, es, pt, el)
 51 4167
 D3
 (de, en, fr, it, nl, da, no, sv,
 fi, es, pt, el)
 51 6908
 F3, F4
 (de, en, fr, it, nl, da, no, sv,
 fi, es, pt, el)

Zubehör:
 Turbo-Universal-Burste
 VZ 470900
 D1, D2, D3, D4, schwarz
 VZ47112
 F1, F2, F3, F4 grau
 Heizkörperbürste
 VZ 0683
 D1, D2, D3, D4, schwarz
 VZ10092
 F1, F2, F3, F4 grau
 Möbelpinsel
 VX 0773
 D1, D2, D3, D4, schwarz
 VZ10042
 F1, F2, F3, F4, grau

1) 03 2798
 D1
 05 9528
 D2, D3
 05 9805
 F1, F2, F4
 05 9200
 D4


VS71129SS/03 – D1,carmesinrot
 VS71119/02 – D2,samtbraun
 VS71119/03 – D3,samtbraun
 VS71136FF/03 – F1,weiß

VS71136FF/05 – F2,weiß
 VS71119SS/05 – D4,carmesinrot
 VS71143FF/05 – F3,weiß
 VS71143FF/06 – F4,weiß



VS71129SS/03 – D1, carmesinrot
 VS71119/02 – D2, samtbraun
 VS71119/03 – D3, samtbraun
 VS71136FF/03 – F1, weiß

VS71136FF/05 – F2, weiß
 VS71119SS/05 – D4, carmesinrot
 VS71143FF/05 – F3, weiß
 VS71143FF/06 – F4, weiß



02 7109
 D1, D2, D3, D4
 03 0237
 F1, F2, F3, F4

08 0857
 D1, D2, D3, D4
 08 6706
 F1, F2, F3, F4

45 0759
 schwarz
 kompl.
 D1, D2, D3, D4
 11 9575
 grau
 kompl.
 F1, F2, F3, F4

02 9169

28 7684

46 0097
 schwarz
 D1, D2, D3, D4
 46 0059
 grau
 F1, F2
 46 0387
 grau
 F3, F4

46 0098
 schwarz
 D1, D2, D3, D4
 46 0061
 grau
 F1, F2
 46 0386
 grau
 F3, F4

45 0140