

**BOSCH**

MUM4523/01-V01, Exklusiv
MUM4523/02-V02, Exklusiv
MUM4523/03-V03


KLEINE HAUSGERÄTE
Küchenmaschinen

Mat. – Nr. – Konstante
3740

Gebrauchsanweisung
51 7437
(D, GB, F, I, NL, DK, S, N,
SF, E, P, GR)
51 7438
Rezeptheft
(D)

Zubehör:

Mixer-Aufsatz-Glas
MUZ4MX3
Mixer-Aufsatz-Kunststoff
MUZ4MX3
Multimixer
MUZ4MM3
Fleischwolf
MUZ4FW1
Zitruspresse
MUZ4ZP1
Getreidemühle
Stahlmahlwerk
MUZ4GM3
Getreidemühle
Steinmahlwerk
MUZ4GM2
Pommes-Frites-Scheibe
MUZ4PS1
Reibescheibe grob
MUZ4RS1
Zubehörträger
MUZ4ZT1
Kunststoffrührschüssel
MUZKR3
Eisbereiter
MUZ4EB1




**BOSCH**

MUM4523/01-V01, Exklusiv
 MUM4523/02-V02, Exklusiv
 MUM4523/03-V03

KLEINE HAUSGERÄTE
 Küchenmaschinen

Mat. - Nr. - Konstante
 3740



Antriebseinheit
 kompl. ohne Modul
 09 5429
 V01
 096017
 V02, V03

Getriebefett
 31 0056

1) 02 9465
 2) 03 2911

4) 18 1212




BOSCH

MUM4523/01–V01, Exklusiv
MUM4523/02–V02, Exklusiv
MUM4523/03–V03

KLEINE HAUSGERÄTE
Küchenmaschinen

Mat. – Nr. – Konstante
3740





BOSCH

MUM4523/01-V01, Exklusiv
MUM4523/02-V02, Exklusiv
MUM4523/03-V03

KLEINE HAUSGERÄTE
Küchenmaschinen

Mat. – Nr. – Konstante
3740

Gebrauchsanweisung

51 5188
(de, en, fr, it, nl, da, no, sv,
fi, es)

